

UŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE PRE RIADNE UVEDENIE VIEST TECH-AIR 5 A TECH-AIR RACE/STREET DO PREVÁDZKY

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali produkt od spoločnosti Alpinestars!

Nižšie nájdete súpis základných bodov, ktoré treba dodržať a preveriť z Vašej strany, tak aby ste mohli vestu plnohodnotne pripraviť na účel, ktorému má slúžiť.

- 1) Vyššie uvedené typy viest TECH-AIR nemožno používať ako samostatný prvok vonkajšej ochrany vrchnej časti tela. Vždy je potrebné vestu používať v kombinácii s vhodnou bundou/kombinézou v podobe vonkajšieho oderu vzdornej vrstvy, ktorá vestu pokrýva. Podrobnejšie informácie k parametrom a kompatibilitu vhodnej vonkajšej vrstvy nájdete v užívateľskom manuáli k vestám TECH-AIR®5 a TECH-AIR® RACE/STREET.
- 2) U vesty je pred prvým aj každým ďalším použitím potrebné overiť stav batérie a prípadne batériu dobiť na hodnotu kapacity 50 až 100%
- 3) Ovládanie základných nastavení vesty, aktualizácia firmware alebo základná telemetria jazdy pomocou modulu MyRide je nutné a možné riešiť cez mobilné aplikáciu TECH-AIR®. K tomu je potrebné, aby mal koncový užívateľ mobilný telefón kompatibilný so stiahnutou aplikáciou. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia vesta disponuje slabším prijímačom signálu Bluetooth. Pri párovaní vesty s telefónom je teda treba myslieť na čo najbližšiu vzdialenosť telefónu od riadiacej jednotky vesty (umiestnené vo vrchnej časti chrbtového protektora). Pri aktualizácii a párovaní voľne položené, dobíjané vesty je najlepšie priložiť telefón priamo na zadný plastový kryt riadiacej jednotky. Aplikácia TECH-AIR® je voľne dostupná na stiahnutie zadarmo na platformách App Store a Google Play.
- 4) Pred použitím vesty, po nainštalovaní aplikácie TECH-AIR®, registrácii užívateľa a majiteľa vesty v rámci aplikácie je potrebné overiť aktuálnu verziu firmware vesty. Ak je dostupná nová verzia, tak je treba jednoduchým spôsobom pomocou aplikácie firmware aktualizovať na novú verziu. Prípadne sa obrátiť na Vášho predajcu viest TECH-AIR®, ktorý s aktualizáciou bude schopný pomôcť. Aplikácia firmware vesty na aktuálnu verziu zaberie pár minút
- 5) V niektorých prípadoch a v prípade kúpy vesty z druhej ruky môže nastať situácia, kedy je vesta prihlásená na iného alebo pôvodného užívateľa. V takej situácii je treba kontaktovať Vášho predajcu alebo pôvodného majiteľa aby vykonal odhlásenie vesty z jeho mobilnej aplikácie TECH-AIR® a vesta mohla byť k dispozícii pre spárovanie s mobilným telefónom nového užívateľa/majiteľa.

Kompletný návod na nasadenie, aktiváciu a použitie vesty počas jazdného režimu nájdete v užívateľskom manuáli k vestám TECH-AIR®5 a TECH-AIR® RACE/STREET