

Návod na údržbu a použitie motocyklovej PRILBY

Všeobecné informácie:

Prilba je určená ako osobný ochranný prostriedok hlavy ochraňujúca používateľa, najmä pred mechanickým úrazom hlavy spôsobeným nárazom.

Pred použitím prilby si pozorne prečítajte priložené inštrukcie, tak aby zakúpená prilba správne slúžila svojmu účelu. Po dobu používania prilby si návod uschovajte.

Prilba, rovnako ako iné produkty podlieha životnosti a opotrebovaniu v závislosti na starostlivosti, ktorá je venovaná pri jej používaní, údržbe a skladovaní. Podľa súčasných štandardov je životnosť prilby cca päť rokov od dátumu obstarania.

Ak má prilba poskytovať primeranú ochranu, musí byť správne vybraná a nastavená podľa veľkosti hlavy používateľa.

Pred každým použitím skontrolujte, či nie je prilba poškodená. **Nepoužívajte prilbu, ktorá je poškodená.**

Prilba je ochranný prvok navrhnutý tak, aby absorbovala energiu nárazu čiastočným porušením alebo poškodením škrupiny a vnútornej vložky, a preto nedoporučame po páde alebo inom poškodení ďalej prilbu používať, a to ani vtedy, ak nie je poškodenie zjavné. Prilby sa nesmú upravovať za účelom montáže príslušenstva inak, než odporúča výrobca prilby. Nesmú sa používať nátery, rozpušťadlá, lepidlá alebo samolepiace nálepky (etikety) okrem tých, ktoré sú v súlade s pokynmi a údajmi výrobcu.

Správny výber:

Pri výbere prilby je dôležité vybrať si správnu veľkosť a model podľa spôsobu využitia. Pre Vašu bezpečnosť si vyberajte prilbu tak, aby Vám daná veľkosť sedela správne. To znamená, že musí sedieť príjemne (pevne, ale komfortne), musí byť oporou pre čo najväčšiu plochu hlavy. Ak je prilba príliš veľká, bude sa na hlave hýbať, ak je prilba príliš malá bude nekomfortná a tlačiť.

Nasadte si prilbu na hlavu, najprv zatrepte hlavou doprava a doľava, dozadu a dopredu. Chyťte prilbu do rúk a skúste s ňou pootočiť. Ak sa prilba v akomkoľvek smere na hlave ľahko hýbe, znamená to, že je prilba príliš veľká. Ak Vám až bolestivo ľahá kožu alebo spôsobuje neprijemné otlačenie tak je malá.

Veľkosť je správna, keď na tvári prirodzene sedí a pri tom sa na hlave nehýbe.

Prilba by Vám mala byť predaná v autorizovanej predajni a jej výber a vyskúšanie odporúčame riešiť cez autorizovaných predajcov.

Údržba:

Pri dosiahnutie dlhej životnosti a správnej funkčnosti výrobku, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť stanoveným pokynom.

* Pri čistení je odporúčané používať mydlovú vlažnú vodu, prípadne s nízkou koncentráciou saponátu a jemnú tkanicu.

* Priamy kontakt s kvapalinou obsahujúcou organické rozpúšťadlá alebo alkoholy (postrekom alebo ponorením), by mohol znížiť mechanickú odolnosť škrupiny alebo poleptanie ochranného filmu.

* Na dezinfekciu vnútorného polstrovania je možné použiť bežne predávané dezinfekčné prostriedky.

* Potný pánsik sa čistí vhodným, bežne predávaným dezinfekčným a čistiacim prípravkom.

* V prípade, keď sú vložky plne vymeniteľné, umývateľné a nahraditeľné je možné pre očistenie zvoliť iba ručné umývanie. Ak sú vložky mokré, po daždi, či prepotené, vždy vložky sušte v tieni.

Skladovanie:

* Skladujeme v suchom a čistom prostredí pri teplotách 5 až 40 ° C.

* Skladujeme v tme alebo aspoň tak, aby prilba nebola vystavená priamemu slnečnému žiareniu.

* Odporúčame používať pôvodný obal prilby, ktorý je vhodný pre prepravu aj ochranu proti odretiu.

Systém zapínania:

Po nasadení na hlavu skontrolujte, či prilba dostatočne prilieha a zároveň netlačí- pozri odsek "správny výber" vyššie. Používanie nebezpečnej prilby nie je dovolené.

Remienok s "D" krúžky:

Upevnite remienok pretiahnutím remienka cez obe "D" krúžky. Utiahnite ho tak, aby ste sa cítili komfortne pre vaše bezpečie a pohodlie. Pre utiahnutie remienka pozdvihnite prilbu a uistite sa, že Vám sedí dobre na hlave a remienok dobre drží. Aby ste prilbu mohli zložiť, zatiahnite za remienok smerom von. Tým uvoľnite "D" krúžkami. Potom rotačným pohybom smerom dopredu zložíte prilbu z Vašej hlavy.

Remienok so sponou:

Dĺžku upevňovacieho remienka možno nastaviť pomocou spôn. Remienok upevnite pomocou zabezpečovacie spony. Pre otvorenie zámku spony posuňte tlačidlo z polohy CLOSE (zamknuté) do polohy OPEN (otvorené).

Remienok s račňou (prackou):

Dĺžku upevňovacieho remienka možno nastaviť pomocou račne. Remienok vtlačíme do račne a zasunieme. Pre otvorenie zámku račne stlačte tlačidlo račne a vykonajte úpravu či odopnutie posunom račne po remienku.

Ventilačný efekt:

Pri zvýšení ventilačného efektu vnútri prilby a pre zamedzenie zahmlievaniu ochranného štítu možno využiť ventilačné otvory, ktoré možno otvoriť posuvením posuvných ovládačov. Prilbu je zakázané akokoľvek upravovať. Iba prilba v originálnom stave môže zaručiť bezpečnosť pri používaní.

Ochranný štít:

V prípade, že je prilba vybavená ochranným štítom alebo slnečnou clonou zabráňte poškriabaniu ochranného štítu a clony. Pred jazdou vždy ochranný štít dôkladne očistite pomocou špeciálnych neagresívnych čistiacich prostriedkov na priehľadné plastikové časti. Prilbu je zakázané používať s poškribaným, znečisteným či inak poškodeným ochranným štítom. Na ochranný štít nenalepujte žiadne samolepkami či ēliketami a predmetmi, ktoré môžu obmedzovať výhľad či meniť farebné spektrum výhľadu. Ochranný štít môžno vymeniť za iný. Ochranný štít vymieňajte iba za zhodný typ s existujúcim.

Ochranný štít: Pri modeloch prilieb, ktoré neobsahujú ochranný štít, ale len ochranný šilt, je nutné používať správne ochranné okuliare.

Okuliare musia presne zapadať do škrupiny prilby, preto je nutné tieto okuliare vyberať vždy s nasadenou prilbou na hlave.